



**Telefon cu identificarea apelantului**

**TELETON 300**



**Manual de utilizare**



## CUPRINS

pag.3	Introducere
pag.3	Instructiuni de protectie
pag.4	Caracteristici
pag.4	Setarea datei si orei
pag.4	Setarea melodiilo si volumului soneriei
pag.5	Setarea alarmelor
pag.5	Funcția nu deranjati
pag.5	Setarea timpului de flash
pag.5	Mod de formare ton puls
pag.5	Funcția antifurt de semnal
pag.6	Setarea prefixului local
pag.6	Setarea codului PABX
pag.6	Ajustarea contrastului afisajului
pag.6	Operarea memoriei apelabile cu o tasta
pag.6	Operarea memoriei apelabile cu doua taste
pag.7	Efectuarea unui apel
pag.7	Primirea unui apel
pag.7	Vizualizarea apelurilor primite
pag.7	Stergerea apelurilor primite
pag.7	Vizualizarea apelurilor efectuate
pag.7	Stergerea apelurilor efectuate
pag.7	Hold cu muzica
pag.7	Redial

## INTRODUCERE



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer.Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

## INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE

Ori de cate ori folositi aparatul, regulile de protectie de baza ce urmeaza trebuie respectate pentru a reduce riscul socurilor electrice, a eventualelor scurtcircuite sau raniri:

1. Cititi cu atentie si in totalitate manualul
2. Urmati intocmai instructiunile si avertismentele
- 3 Deconectati aparatul de la priza inaintea curatirii lui. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli. Folositi o carpa moale pentru curatire.
4. Nu amplasati telefonul pe suporturi, pe mese sau pe mobilier instabil.
5. Nu supraincarcati prizele sau cablurile prelungitoare pentru ca pot sa apara scurtcircuite, electrocutari sau incendii.
6. Nu introduceti in aparat, prin locasurile acestuia, obiecte de nici un fel, intrucat acestea pot atinge pini incarcate electric sau pot provoca scurtcircuite. Nu turnati nici un fel de lichid pe aparat.
7. Evitati folosirea aparatului in timpul furtunilor cu descarcari electrice, nu-l mutati sau deconectati, intrucat poate exista riscul atragerii fulgerului.

## **CARACTERISTICI**

Compatibil FSK / DTMF

Inregistreaza 50 de apeluri primite si 15 efectuate

Hold cu muzica

16 melodii de apel

Ajustarea contrastului afisajului

3 alarme

Redial

Speaker

10 memorii apelabile cu o tasta si 10 memorii apelabile cu doua taste

Flash reglabil (90-1000 ms)

## **SETAREA DATEI SI OREI**

Apasati tasta **FLASH/SET** afisajul va indica SET 12345678 unde 12345678 va clipi .

Apasati tasta 1 afisajul va indica 1-DATE 2-CL care va clipi .

### **Setarea datei**

Cand 1-DATE 2-CL clipeste apasati tasta 1 pentru a seta data

Afisajul va indica D2003 01-01 unde 03 01-01 vor clipi (03 –anul ,01-luna,01-ziua ),iar in coltul dreapta sus al afisajului va apare cifra 11.

Folositi tastele numerice pentru setarea datei apoi apasati tasta **FLASH/SET** pentru confirmare .

### **Setarea orei**

Dupa setarea datei cifra 1 din numarul 11 afisat in coltul dreapta sus al afisajului va clipi .

Apasati tasta 2 pentru a accesa setarea orei cifra 12 va fi afisata .Afisajul va indica CL 00-00 unde 00-00 va clipi

Folositi tastele numerice pentru setarea orei apoi apasati tasta **FLASH/SET** pentru confirmare iar tasta **H-F** pentru a iesi .

## **Setarea melodiilor si volumului soneriei**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tasta 2 afisajul va indica R1T 2VIP 3VOL

Apasati tasta 1 pentru a selecta melodia dorita ,tasta 2 pentru a selecta melodia pentru numerele VIP sau tasta 3 pentru a seta volumul soneriei .

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a face setarile dorite .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

### **Setarea alarmelor (3 alarme )**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tasta 3 afisajul va indica AL 1-2-3

Apasati tasta 1 pentru a seta prima alarma ,afisajul va indica ALAR OFF unde OFF clipeste

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a activa alarma .

Folositi tastele numerice pentru a seta ora dorita pentru alarma .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

La fel se procedeaza cu celelalte doua alarme .

### **Funcția nu deranjati**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tasta 4 afisajul va indica OFF r 00-00 unde 00-00 clipeste .

Introduceti durata de timp dorita folosind tastele numerice (ora si minute)

Apasati tasta **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

Daca functia nu deranjati este activa in momentul primirii unui apel telefonul nu va suna .

Apasati orice tasta pentru a anula functia .

### **Setarea timpului de flash**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tastele 5 si 1 afisajul va indica FLASH 600 .

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a selecta timpul de flash dorit (1000/600/300/180/120/100/95/90ms)

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare iar **HF** pentru a iesi

### **Setarea modului de formare ton / puls**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tastele 5 si 2 afisajul va indica P T TONE unde TONE va clipi

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a selecta modul de formare dorit .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

### **Funcția antifurt de semnal**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tastele 5 si 3 afisajul va indica DEFEND OFF unde OFF clipeste

Folositi tastele **UP sau DOWN** pentru a activa (ON) sau dezactiva (OFF) functia .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

### **Setarea prefixului local**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tasta 6 afisajul va indica 1-LOC –2-OL care clipeste .  
Apasati tasta 1 pentru setarea prefixului local .Introduceti prefixul dorit folosind tastele numerice.

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare iar **HF** pentru a iesi .

Daca prefixul local este setat ,la primirea unui apel numarul va fi afisat fara prefix

### **Setarea codului PABX (pentru centrale de interior )**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tasta 6 afisajul va indica 1-LOC –2-OL care clipeste .

Apasati tasta 2 pentru setarea codului PABX .Folositi tastele **UP sau DOWN** pentru activarea codului .

Folositi tastele numerice pentru introducerea codului .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare iar **HF** pentru a iesi .

### **Ajustarea contrastului afisajului (5 nivele)**

Apasati tasta **FLASH/SET** apoi tasta 7 ,afisajul va indica LCD CON 3 unde cifra 3 clipeste

Apasati tastele **UP sau DOWN** pentru a ajusta contrastul afisajului .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare iar **HF** pentru a iesi .

### **Operarea memoriei apelabile cu o tasta (10 memorii )**

#### **Memorarea**

Cu receptorul in furca introduceti numarul dorit

Tineti apasata tasta corespunzatoare locatiei dorite pentru memorare **(M 1-M10)**

Afisajul va indica SAVE ceea ce inseamna ca numarul este memorat .

#### **Apelarea**

Apasati tasta corespunzatoare numarului memorat **(M1-M10)** ,ridicati receptorul si numarul va fi apelat automat .

### **Operarea memoriei apelabile cu doua taste (10 memorii )**

#### **Memorarea**

Cu receptorul in furca introduceti numarul dorit.

Tineti apasata tasta **MEMO** pentru 3 secunde ,afisajul va indica SAVE – unde – va clipi .

Introduceti tasta corespunzatoare locatiei dorite pentru memorare **(0-9)**

#### **Apelarea**

Apasati tasta **MEMO** ,afisajul va indica LOAD – unde – va clipi .

Apasati tasta corespunzatoare numarului memorat **(0-9)** ,ridicati receptorul si numarul va fi apelat automat .

## Efectuarea unui apel

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF**

Cand auziti tonul, formati numarul dorit.

Dupa incheierea convorbirii asezati receptorul in furca sau apasati tasta **HF**

## Primirea unui apel

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF** si vorbiti cu interlocutorul.

Dupa incheierea convorbirii, asezati receptorul in furca sau apasati tasta **HF**

## Vizualizarea apelurilor primite

Cu receptorul in furca apasati tasta **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza apelurile primite

In timpul vizualizarii apelurilor primite apasati tasta **BACK** si numarul va fi apelat

## Stergerea apelurilor primite

Cand vizualizati apelurile primite, apasati tasta **DEL** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile vor fi sterse.

## Vizualizarea apelurilor efectuate

Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT** repetat pentru a vizualiza toate numerele .

## Stergerea apelurilor efectuate

Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT** pentru a vizualiza numarul dorit, apasati tasta **DEL** si numarul va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile efectuate vor fi sterse.

## HOLD cu muzica

Cand vorbiti la receptor apasati tasta **HOLD** interlocutorul va auzi o melodie .

Apasati din nou tasta **HOLD** pentru a continua convorbirea.

## Redial

Apasati tasta **REDIAL** dupa care ridicati receptorul sau apasati tasta HF si ultimul numar va fi apelat automat.