



Telefon cu identificarea apelantului

TELETON 2233



Manual de utilizare



RoHS

Introducere	pag.3
Instructiuni de protectie	pag.3
Instalare	pag.3
Caracteristici	pag.4
Setarea datei	pag.4
Setarea orei	pag.4
Setarea melodiilor si volumul soneriei	pag.4
Setarea alarmelor	pag.5
Funcția nu deranjați	pag.5
Setarea timpului de flash	pag.5
Setarea modului de formare ton,puls	pag.5
Funcția antifurt de semnal	pag.5
Ajustarea contrastului afisajului	pag.6
Operarea memoriei apelabile cu o tasta	pag.6
Memorarea	pag.6
Apelarea numerelor memorate	pag.6
Operarea memoriei apelabile cu doua taste	pag.6
Memorarea	pag.6
Apelarea numerelor memorate	pag.6
Efectuarea unui apel	pag.7
Primirea unui apel	pag.7
Vizualizarea apelurilor primite	pag.7
Apelarea inapoi din locatia apelurilor primite	pag.7
Stergerea apelurilor primite	pag.7
Vizualizarea apelurilor efectuate	pag.7
Apelarea inapoi din locatia apelurilor efectuate	pag.7
Stergerea apelurilor efectuate	pag.7
Redial	pag.8
Hold cu muzica	pag.8
Depanare	pag.8
Declaratie de conformitate	pag.9
Declaratie de conformitate ROHS	pag.10
Certificat de garantie	pag.11

INTRODUCERE

Va multumim ca ati achizitionat noul nostru telefon cu identificarea apelantului Pentru a folosi toate facilitatile aparatului va sugeram sa cititi cu atentie aceste instructiuni, inainte de folosire.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE

Ori de cate ori folositi aparatul, regulile de protectie de baza ce urmeaza trebuie respectate pentru a reduce riscul socurilor electrice, a eventualelor scurtcircuite sau raniri:

1. Cititi cu atentie si in totalitate manualul
2. Urmati intocmai instructiunile si avertismentele
- 3 Deconectati aparatul de la priza inaintea curatirii lui. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli. Folositi o carpa moale pentru curatire.
4. Nu amplasati telefonul pe suporturi, pe mese sau pe mobilier instabil.
5. Nu supraincarcati prizele sau cablurile prelungitoare pentru ca pot sa apara scurtcircuite, electrocutari sau incendii.
6. Nu introduceti in aparat , prin locasurile acestuia, obiecte de nici un fel, intrucat acestea pot atinge pini incarcate electric sau pot provoca scurtcircuite. Nu turnati nici un fel de lichid pe aparat.
7. Evitati folosirea aparatului in timpul furtunilor cu descarcari electrice, nu-l mutati sau deconectati, intrucat poate exista riscul atragerii fulgerului.

INSTALAREA

Introduceti baterii AA (R6) in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea mentionata. Introduceti un capat al cablului telefonic in locul din spatele aparatului iar celalalt in priza telefonica. Conectati cordonul spiralat in partea laterala stanga a telefonului si la receptor.

CARACTERISTICI

- Inregistreaza 50 apeluri primite si 15 efectuate
- Ajustarea contrastului afisajului
- 10 memorii apelabile cu doua taste
- 3 memorii apelabile cu o tasta
- Volumul soneriei reglabil
- Afisaj iluminat
- Speaker
- 16 melodii de apel
- Flash reglabil
- 3 alarme
- Hold cu muzica
- Functie nu deranjati
- Mod de formare ton , puls
- Compatibil FSK /DTMF

Daca functia de identificare a apelantului este activata de catre operator data si ora se vor seta automat la primul apel primit (mai putin anul)

Setarea datei

Apasati tasta **SET/FLASH** afisajul va indica SET 12345678

Apasati tasta 1 afisajul va indica 1-DATE 2-CL care va clipi .

Apasati tasta 1 pentru a seta data

Afisajul va indica D2006 01-01 unde 06 01-01 vor clipi (06 –anul ,01-luna,01-ziua)

Folositi tastele numerice pentru setarea datei apoi apasati tasta **SET/FLASH** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

Setarea orei

Apasati tasta **SET/FLASH** tasta 1 apoi tasta 2 afisajul va indica CL 00-00 unde 00-00 va clipi

Folositi tastele numerice pentru setarea orei apoi apasati tasta **SET/FLASH** pentru confirmare iar tasta **HF** pentru a iesi .

Setarea melodiilor si volumului soneriei

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 2 afisajul va indica R1T 2VIP 3VOL

Apasati tasta 1 pentru a selecta melodia dorita sau tasta 3 pentru a seta volumul soneriei

Folositi tasta **UP** pentru a face setarile dorite .

Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

Setarea alarmelor (3 alarme)

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 3 afisajul va indica AL 1-2-3

Apasati tasta 1 pentru a seta prima alarma ,afisajul va indica ALAR OFF unde OFF clipeste

Folositi tasta **UP** pentru a activa alarma

Folositi tastele numerice pentru a seta ora dorita pentru alarma .

Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

La fel se procedeaza cu celelalte doua alarme .

Functia nu deranjati

Daca functia nu deranjati este activa in momentul primirii unui apel telefonul nu va suna .

Apasati orice tasta pentru a anula functia .

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 4 afisajul va indica OFF r 00-00 unde 00-00 clipeste .

Introduceti durata de timp dorita folosind tastele numerice (ora si minute)

Apasati tasta **SET/FLASH** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

Setarea timpului de flash

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tastele 5 si 1 afisajul va indica FLASH 600 .

Folositi tasta **UP** pentru a selecta timpul de flash dorit (1000/600/300/180/120/100/95/90ms)

Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare iar **HF** pentru a iesi .

Setarea modului de formare ton / puls

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tastele 5 si 2 afisajul va indica P T TONE unde TONE va clipi

Folositi tasta **UP** pentru a selecta modul de formare dorit ,ton sau puls .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

Sau comutati butonul **P T** de pe spatele aparatului pentru a selecta modul de formare dorit

Functia antifurt de semnal

Daca functia antifurt de semnal este activa nu se va putea efectua nici un apel de pe un telefon legat in paralel .

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tastele 5 si 3 ,afisajul va indica DEFEND OFF unde OFF clipeste

Folositi tasta **UP** pentru a activa (ON) sau dezactiva (OFF) functia .

Apasati **FLASH/SET** pentru confirmare si **HF** pentru a iesi .

Ajustarea contrastului afisajului (5 nivele)

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 7 ,afisajul va indica LCD CON 4 unde cifra 4 clipeste

Apasati tasta **UP** pentru a ajusta contrastul afisajului .

Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare iar **HF** pentru a iesi .

Operarea memoriei apelabile cu o tasta (3 memorii)

Memorarea

Cu receptorul in furca formati numarul dorit

Tineti apasata tasta corespunzatoare locatiei dorite (M1-M3)

Afisajul va indica SAVE ceea ce inseamna ca numarul este memorat .

Apelarea numerelor memorate

Apasati tasta corespunzatoare numarului memorat (M1-M3) si numarul va fi apelat automat

Operarea memoriei apelabile cu doua taste (10 memorii)

Memorarea

Cu receptorul in furca formati numarul dorit

Tineti apasata tasta **MEMO** timp de 3 secunde afisajul va indica SAVE - -

Apasati tasta corespunzatoare locatiei dorite pentru memorare (0-9)

Apelarea numerelor memorate

Ridicati receptorul, apasati tasta **MEMO** ,afisajul va indica LOAD - -

Apasati tasta corespunzatoare numarului memorat (0-9) si numarul va fi apelat automat .

sau

Apasati tasta **MEMO** ,afisajul va indica LOAD - -

Apasati tasta corespunzatoare numarului memorat (0-9) si numarul va fi apelat automat pe speaker.

Efectuarea unui apel

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF** apoi formati numarul dorit.

Dupa incheierea convorbirii asezati receptorul in furca sau apasati tasta **HF**

Primirea unui apel

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF** pentru a vorbi cu apelantul .

Dupa incheierea convorbirii, asezati receptorul in furca sau apasati tasta **HF**

Vizualizarea apelurilor primite

Aparatul inregistreaza 50 de apeluri primite.

Cu receptorul in furca apasati tasta **UP** pentru a vizualiza apelurile primite cu data ,ora si numar de ordine .

Apelarea inapoi din locatia apelurilor primite

In momentul vizualizarii apelurilor primite apasati tasta **BACK/ARD** si numarul afisat va fi apelat automat

Stergerea apelurilor primite

In momentul vizualizarii apelurile primite, apasati tasta **DEL** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile primite vor fi sterse.

Vizualizarea apelurilor efectuate

Aparatul inregistreaza 15 apeluri efectuate

Cu receptorul in furca apasati tasta **CHECK** apoi tasta **UP** pentru a vizualiza apelurile efectuate du durata convorbirii si numarul de ordine .

Apelarea inapoi din locatia apelurilor efectuate

In momentul vizualizarii apelurilor efectuate apasati tasta **BACK/ARD** si numarul afisat va fi apelat automat .

Stergerea apelurilor efectuate

In momentul vizualizarii apelurilor efectuate , apasati tasta **DEL** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile efectuate vor fi sterse.

Redial

Ridicati receptorul ,apasati tasta **RD** si ultimul numar va fi apelat automat sau apasati tasta **RD** apoi tasta **HF** si ultimul numar va fi apelat automat .

Hold cu muzica

In timpul unei convorbirii apasati tasta **HOLD** interlocutorul va auzi o melodie. Apasati din nou tasta **HOLD** pentru a continua convorbirea

DEPANARE

-Nu se aude nimic

Verificati daca receptorul este conectat la aparat sau daca linia telefonica nu e intrerupta.

- Se pot doar primi apeluri

Verificati daca aparatul nu este blocat mecanic (folositi cheia pentru deblocare)

-Bateria ruginita sau cu scurgeri

Inlocuiti bateriile

-Zgomot

Verificati daca nu sunt intrerupte cablurile (schimbati cablurile)

-Suna doar o data, apoi se deconecteaza. Nu se pot forma numere

Verificati mufele sa nu fie umede.

Verificati sa nu fie prea multe telefoane legate in paralel sau verificati calitatea conectorilor paralele (Schimbati extensiile defecte)

-Afisajul devine slab

Verificati contrastul sa fie bine setat si bateriile sa nu fie descarcate. (Ajustati contrastul si daca afisajul ramane la fel de slab, inlocuiti bateriile.)

- Majoritatea functiilor nu raspund

Verificati starea bateriilor si daca sunt slabe inlocuiti-le ; daca bateriile sunt in regula indepartati-le, deconectati aparatul si reinstalati-l dupa cateva minute.

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Libertatii ,nr. 41- 43
Loc.Bistrita ,cod 420155
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATIE DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Libertatii ,Nr.41-43

declaram pe propria noastră răspundere că produsul :

Marca : **TELETON**
Nume comercial: **2233**
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

Protecția sanatații și siguranța utilizatorului art.6, (1) a):

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC și 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 și EN 41003:1998

Compatibilitatea electromagnetică art.6, (1) b):

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 și EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Bistrita
23.04.2010



Manager
Alin Beudean

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Libertatii,nr.41- 43
Loc.Bistrita ,cod 420155
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATIE DE CONFORMITATE ROHS

SC TELETON SRL ,cu sediul in Bistrita ,str .Libertatii ,Nr.41-43 declaram pe propria raspundere ca produsul

Marca : TELETON
Nume comercial : 2233
Tip sau model : Telefon cu fir

la care se refera aceasta declaratie ,produs pentru SC TELETON SRL, este in conformitate cu cerintele Directivei 2002-95/EC ale Parlamentului European si ale Consiliului ,din 23 ianuarie 2003 cu privire la restrictia folosirii unor substante periculoase in producerea echipamentelor electronice (RoHS)

Prin aceasta SC TELETON SRL declara ca toate componentele si materialele folosite la producerea aparatului mentionat mai sus sunt in conformitate cu cerintele RoHS de a restrictiona cele sase substante periculoase mentionate mai jos precum si limitele maxime admise .

Substanta	Limita maxima admisa (ppm)
Cadmiu (Cd)	100
Plumb (Pb)	1000
Mercur (Hg)	1000
Crom Hexavalent (Cr 6+)	1000
Bifenili Polibromurati (PBB)	1000
Eteri de difenili polibromurati (PBDE)	1000

Nume Alin Beudean
Functia Manager
Data 23.04.2010



SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Libertatii ,nr. 41- 43
Loc.Bistrita ,cod 420155
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

CERTIFICAT DE GARANTIE

Aparatul telefonic este garantat timp de 24 luni de la data vanzarii pentru orice defecte de fabricatie sau erori de functionare care nu se datoreaza exploatarei necorespunzatoare a aparatului , sau eventualelor vicii ascunse. Garantia acordata devine nula daca se constata violarea sigiliilor, bruscarea aparatului, modificarea cablurilor sau a mufelor, racordarea la priza telefonica necorespunzatoare.

Garantia se acorda pe baza prezentului certificat de garantie si a bonului de cumparare. Seria inscrisa pe Certificatul de Garantie trebuie sa corespunda cu seria de pe eticheta aparatului telefonic. In perioada de garantie aparatul se inlocuieste in cel mult 15 zile de catre magazinul de unde a fost achizitionat sau se expedieaza catre SC TELETON SRL pentru schimbarea acestuia ,cheltuielile fiind suportate de catre SC TELETON SRL .In perioada de post-garantie aparatele se repara contra cost de catre SC TELETON SRL. Durata medie de utilizare a unui aparat este de 5 ani. Aparatele inlocuite in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbării produsului. Conform legii, vanzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa restituie contravaloarea aparatului in conditiile in care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen.

In conformitate cu prevederile legale (privind raspunderea pentru calitatea produselor livrate), a drepturilor consumatorilor conform O.G nr.21/1992 cu modificarile si completarile ulterioare si legea 449 din 12.11.2003 ,publicata in Monitorul Oficial nr.812 din 18.11.2003 actualizata cu OUG 174/2008 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, se atesta ca acest produs indeplineste parametrii de calitate (conform Declaratiei de conformitate), corespunde scopului pentru care a fost realizat si se incadreaza in parametrii functionali prevazuti.

TIP ECHIPAMENT: TELEFON CU FIR

MODEL: TELETON 2233

SERIA _____

Vandut de..... Adresa.....

..... Data vanzarii.....

Semnatura si stampila vanzatorului.....

Cumparator..... Adresa.....

Telefon..... Semnatura cumparatorului.....



Importator si service autorizat: TELETON s.r.l. Bistrita, str. Libertatii ,nr.41-43 ,cod 420155, tel/fax 0263-230246