


Ghid de instalare rapidă



UPC WIFI BOOSTER

Echipament care extinde acoperirea rețelei wifi
în orice colț al casei pentru ca tu să te bucuri
de cea mai bună experiență de conectivitate.






Ce vei găsi în cutie?

- AP-7465CE Access Point, Amplificator wifi care extinde semnalul wifi în casă
- Adaptor electric
- Cablu ethernet cu lungime de 1,5 m
- Ghid rapid de instalare
- Instrucțiuni de siguranță
- Declarație de conformitate



1. Cum funcționează?

UPC Wifi Booster maximizează semnalul wifi al modemului tău folosind cablul ethernet pentru a-ți oferi cel mai bun semnal wifi și acoperire oriunde în casă. Astfel, toți membrii familiei își pot utiliza dispozitivele electronice indiferent de locul lor preferat din casă și se pot bucura de o conexiune la internet fără întreruperi.



2. Cum să instalezi UPC Wifi Booster?

După despachetarea produsului, parcurge pașii de instalare:

2.1 Introdu cablul ethernet într-un port ethernet liber al modemului.

Amplasează **amplificatorul UPC Wifi Booster** în locația în care dorești să maximizezi semnalul wifi, introdu celălalt capăt al cablului în portul ethernet albastru și conectează amplificatorul la sursa de alimentare.

2.2 Apasă butonul On/Off de pe amplificatorul wifi.







2.3 Așteaptă 2 minute până când LED-ul de stare se aprinde constant în alb. Vei observa că LED-ul wifi este verde.


 Așteaptă 2 min.




2.4

Acum, pentru a copia setările wifi ale modemului, apasă lung butonul **WPS**  de pe amplificator timp de 5 - 10 secunde, până când LED-urile de Stare  și wifi  încep să se aprindă intermitent în alb și verde.






 Apasă timp de 5-10 secunde

2.5

Apoi apasă lung butonul **WPS**  de pe modem timp de 3-5 secunde.



 Apasă timp de 3-5 secunde

După 2 minute, când LED-ul amplificatorului  nu se mai aprinde intermitent, iar LED-ul de stare  se aprinde constant în alb, poți începe să te bucuri de experiența wifi completă. **Misiune îndeplinită!**

Pentru a conecta **mediabox-ul Horizon** la UPC Wifi Booster, trebuie să urmezi pașii de mai jos:

2.6

Conectează amplificatorul la mediabox printr-un cablu ethernet.



2.7

Apoi, poți pur și simplu să conectezi cablul de alimentare al mediabox-ului la priză.

2.8

Așteaptă un minut până când conexiunea este configurată automat. **Și asta a fost tot!** Acum beneficiazi de o experiență unică oferită de produsele UPC.

3. Utilizare

Întâmpini dificultăți cu amplificatorul wifi?

- Deconectează-l de la sursa de alimentare timp de 30 de secunde și apoi repornește-l. Amplificatorul UPC Wifi Booster va reporni și te poți bucura de experiența completă în aproximativ 2 minute.

Semnalul wireless nu este suficient de puternic întotdeauna?

- Când descarci sau faci streaming, rămâi în raza de acoperire a semnalului wifi pentru a avea o conexiune stabilă.
- Asigură-te că setările amplificatorului wifi sunt sincronizate cu cele ale rețelei wifi existente pentru a păstra conexiunea stabilă.
- Ai în vedere să nu existe perturbatori în imediata apropiere (de ex: mașină de spălat).

Nu poți copia setările rețelei wifi?

Notă: Doar anumite modeme au butonul **WPS**  (ex: Connect Box, Hitron).

Dacă sincronizarea nu a reușit / modemul nu are buton WPS

Pentru a copia și administra setările amplificatorului de semnal wifi, accesează <http://upc.ap/>. Vei găsi setările pentru SSID și parola pe spatele amplificatorului și pe abțibildul din cutie.

Dacă ai respectat instrucțiunile și ai în continuare dificultăți în copierea setărilor, verifică dacă:


- apeși butonul corect de pe modem;
- numele rețelei care începe cu UPC nu mai este vizibil pe dispozitivul pe care dorești să te conectezi la internet.

Dacă în continuare nu funcționează, apasă butonul

reset al amplificatorului timp de 30 secunde pentru a reveni la setările inițiale.

După resetare, va trebui să reinstalezi amplificatorul.



 Apasă timp de 30 secunde

BUCURĂ-TE DE FIECARE MOMENT

Pentru informații suplimentare,
accesează upc.ro sau apelează **031 1000 872**